



Dzbanek termiczny ze szklanym wkładem

Instrukcja obsługi

Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi, aby ułatwić sobie korzystanie z produktu.

DZBANEK TERMICZNY ZE SZKLANYM WNĘTRZEM IZOLOWANY PRÓŻNIOWO (produkt przeznaczony do użytku domowego)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

* Trzymaj woreczki foliowe z dala od niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie umieszczaj woreczków foliowych w łóżeczkach, łózkach, wózkach dziecięcych.

1. Nie pozwalaj małym dzieciom używać tego produktu. Trzymaj go poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Dzbanek termiczny nie jest produktem przeznaczonym do użytku przez dzieci.
2. Nie pozostawiaj dzbanka narażonego bezpośrednio na promieniowanie słoneczne lub w pobliżu otwartego ognia. Dzbanek może ulec zdeformowaniu.
3. Nie przewracaj dzbanka na bok, gdy jest napełniony.
4. Nie pij bezpośrednio z dzbanka.
5. Podczas przenoszenia dzbanka trzymaj go za uchwyt. Nie przenoś dzbanka w pozycji bocznej.
6. Nie zdejmuj podstawy dzbanka bez potrzeby. Szklany wkład w dzbanku może zostać uszkodzony w wyniku wstrząsu spowodowanego niewłaściwą obsługą.
7. Zawsze dokładnie zamykaj pokrywkę, gdy nie jest używana. W przypadku pokrywek przyciskowych, zamykać przez naciśnięcie przycisku.
8. Szklane wkłady są kruche. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub upuszczenia, szklany wkład może pęknąć. Nie pij bezpośrednio z dzbanka, ponieważ w środku mogą znajdować się potłuczone elementy wkładu, zwłaszcza jeśli widoczne są oznaki wycieków.
9. Nie używaj dzbanka do celów innych niż przechowywanie napojów i utrzymywanie ich w odpowiedniej temperaturze.
10. Nie napełniaj dzbanka gorącym napojem bezpośrednio po przechowywaniu w nim zimnego napoju lub odwrotnie.
11. Nie myj dzbanka w całości.
12. Na spodzie szklanego wkładu możesz zobaczyć trzy kropki. Nie są one przymocowane do wnętrza i nie będą miały kontaktu z napojem. Mogą również wyglądać inaczej w zależności od produktu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem dzbanek należy dokładnie wypłukać ciepłą wodą.
2. Gorące napoje podgrzewaj (hartuj) jedynie gorącą wodą, w przypadku zimnych napojów należy schłodzić zimną wodą. Nigdy nie podgrzewaj w mikrofalówce lub piekarniku.
3. Nie nalewaj napojów do pełna, tylko pozostaw ok. 3 cm poniżej ujścia szklanego wkładu.
 - * Nie napełniaj nabiąłem, pokarmem dla niemowląt, świeżo wyciskanymi sokami, mięszem owocowym, liśćmi herbaty, suchym lodem lub napojami gazowanymi.
4. Zanim dodasz lód, najpierw napełnij dzbanek napojem. Nie wrzucaj do środka kostek lodu, ponieważ szklana wkładka może pęknąć.
 - * Nie używaj do przenoszenia kostek lodu.



Dzbanek termiczny ze szklanym wkładem

Instrukcja obsługi

Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi, aby ułatwić sobie korzystanie z produktu.

DZBANEK TERMICZNY ZE SZKLANYM WNĘTRZEM IZOLOWANY PRÓŻNIOWO (produkt przeznaczony do użytku domowego)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

* Trzymaj woreczki foliowe z dala od niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie umieszczaj woreczków foliowych w łóżeczkach, łózkach, wózkach dziecięcych.

1. Nie pozwalaj małym dzieciom używać tego produktu. Trzymaj go poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Dzbanek termiczny nie jest produktem przeznaczonym do użytku przez dzieci.
2. Nie pozostawiaj dzbanka narażonego bezpośrednio na promieniowanie słoneczne lub w pobliżu otwartego ognia. Dzbanek może ulec zdeformowaniu.
3. Nie przewracaj dzbanka na bok, gdy jest napełniony.
4. Nie pij bezpośrednio z dzbanka.
5. Podczas przenoszenia dzbanka trzymaj go za uchwyt. Nie przenoś dzbanka w pozycji bocznej.
6. Nie zdejmuj podstawy dzbanka bez potrzeby. Szklany wkład w dzbanku może zostać uszkodzony w wyniku wstrząsu spowodowanego niewłaściwą obsługą.
7. Zawsze dokładnie zamykaj pokrywkę, gdy nie jest używana. W przypadku pokrywek przyciskowych, zamykać przez naciśnięcie przycisku.
8. Szklane wkłady są kruche. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub upuszczenia, szklany wkład może pęknąć. Nie pij bezpośrednio z dzbanka, ponieważ w środku mogą znajdować się potłuczone elementy wkładu, zwłaszcza jeśli widoczne są oznaki wycieków.
9. Nie używaj dzbanka do celów innych niż przechowywanie napojów i utrzymywanie ich w odpowiedniej temperaturze.
10. Nie napełniaj dzbanka gorącym napojem bezpośrednio po przechowywaniu w nim zimnego napoju lub odwrotnie.
11. Nie myj dzbanka w całości.
12. Na spodzie szklanego wkładu możesz zobaczyć trzy kropki. Nie są one przymocowane do wnętrza i nie będą miały kontaktu z napojem. Mogą również wyglądać inaczej w zależności od produktu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem dzbanek należy dokładnie wypłukać ciepłą wodą.
2. Gorące napoje podgrzewaj (hartuj) jedynie gorącą wodą, w przypadku zimnych napojów należy schłodzić zimną wodą. Nigdy nie podgrzewaj w mikrofalówce lub piekarniku.
3. Nie nalewaj napojów do pełna, tylko pozostaw ok. 3 cm poniżej ujścia szklanego wkładu.
 - * Nie napełniaj nabiątem, pokarmem dla niemowląt, świeżo wyciskanymi sokami, mięszem owocowym, liśćmi herbaty, suchym lodem lub napojami gazowanymi.
4. Zanim dodasz lód, najpierw napełnij dzbanek napojem. Nie wrzucaj do środka kostek lodu, ponieważ szklana wkładka może pęknąć.
 - * Nie używaj do przenoszenia kostek lodu.

JAK NALEWAĆ

1. Odkręć pokrywkę lub naciśnij przycisk znajdujący się na pokrywce lub uchwycie (dotyczy wybranych modeli).
2. Przechyl dzbanek termiczny i wlej napój. Nie przechylaj zbyt mocno i gwałtownie, w przeciwnym razie może wystąpić przeciek.

JAK CZYŚCIĆ/MYĆ

1. Po każdym użyciu opłucz szklany wkład i pokrywkę ciepłą wodą. Do usunięcia osadu z napojów użyj mieszanki ciepłej wody i łagodnego płynu do mycia naczyń, następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą. Pamiętaj, aby wytrzeć pokrywkę do sucha.
 - * Nie mocz dzbanka termicznego w wodzie.
 - * Nie myj dzbanka termicznego w zmywarce do naczyń, nie używaj suszarki do naczyń.
2. Podczas używania dzbanka termicznego, możesz zauważyć osad i zacieki z napoju na wewnętrznej ścianie szklanego wkładu. Najczęściej są to minerały, które wytrąciły się z wody. Są nieszkodliwe dla Twojego zdrowia. Aby je wyczyścić, napełnij szklany wkład gorącą wodą zmieszaną z 10% octem i pozostaw na około godzinę, a następnie dokładnie umyj przed ponownym użyciem. Pokrywka może z czasem ulec zużyciu. Sprawdź jej stan po ok. roku. W celu wymiany lub naprawy (odpłatnie), skontaktuj się z importerem lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Kontakt:

Producent: Zojirushi Corporation
1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japonia

Importer: CarbonWay Sebastian Prochenka
Ul. Mińska 65
03-828 Warszawa, Polska
E-mail: biuro@carbonway.pl
www.carbonway.pl

Strona internetowa ZOJIRUSHI w Polsce: www.zojirushi.com.pl

JAK NALEWAĆ

1. Odkręć pokrywkę lub naciśnij przycisk znajdujący się na pokrywce lub uchwycie (dotyczy wybranych modeli).
2. Przechyl dzbanek termiczny i wlej napój. Nie przechylaj zbyt mocno i gwałtownie, w przeciwnym razie może wystąpić przeciek.

JAK CZYŚCIĆ/MYĆ

1. Po każdym użyciu opłucz szklany wkład i pokrywkę ciepłą wodą. Do usunięcia osadu z napojów użyj mieszanki ciepłej wody i łagodnego płynu do mycia naczyń, następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą. Pamiętaj, aby wytrzeć pokrywkę do sucha.
 - * Nie mocz dzbanka termicznego w wodzie.
 - * Nie myj dzbanka termicznego w zmywarce do naczyń, nie używaj suszarki do naczyń.
2. Podczas używania dzbanka termicznego, możesz zauważyć osad i zacieki z napoju na wewnętrznej ścianie szklanego wkładu. Najczęściej są to minerały, które wytrąciły się z wody. Są nieszkodliwe dla Twojego zdrowia. Aby je wyczyścić, napełnij szklany wkład gorącą wodą zmieszaną z 10% octem i pozostaw na około godzinę, a następnie dokładnie umyj przed ponownym użyciem. Pokrywka może z czasem ulec zużyciu. Sprawdź jej stan po ok. roku. W celu wymiany lub naprawy (odpłatnie), skontaktuj się z importerem lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Kontakt:

Producent: Zojirushi Corporation
1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japonia

Importer: CarbonWay Sebastian Prochenka
Ul. Mińska 65,
03-828 Warszawa, Polska
E-mail: biuro@carbonway.pl
www.carbonway.pl

Strona internetowa ZOJIRUSHI w Polsce: www.zojirushi.com.pl